



- 1 - w miejscach skrzyżowań z inżynierskimi sieciami podziemnymi, prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem odpowiedzialnych służb
- 2 - przy skrzyżowaniu z prąd. siecią z kablem energetycznym, kablem telekom., kabel w rejonie proj. trasy należy odciąć i zabezpieczyć
- 3 - w miejscach skrzyżowań z innymi sieciami podziemnymi, w przypadku niezachowania minimalnych normalnych odległości,
 - a) na proj. sieć należy złożyć rurę ochronną z tworzywa sztucznego
 - b) - przebrać poprzeczne kolektorem kanalizacji sanitarnej pod drogą asfaltową, oraz w miejscach narażonych na ścież obciążenia, wykonać
 - c) w słupach rurach ochronnych
- 5 - Przy wykonywaniu prac ziemnych, odpowiednio zabezpieczyć skarpy i budynki przed osuwaniem się, osiadeniem, pękanie fundamentów itp.

UWAGA: Okręto 30cm nad górną krawędzią proj. sieci układać taśmę sygnalizacyjną z żółtopłatną wkładką